

## BOBCAT S70 - HELPDESK NL

Er is een bedieningshandleiding aanwezig in de machine die zich achter de zetel bevindt waar alle functies worden uitgelegd. .

Hierna een beknopte controleprocedure bij eventuele problemen.


### 1/ machine rijdt niet en heft niet

- Start de motor
- Doe de veiligheidsbeugel naar beneden
- Zet de parkeerrem op OFF via de rode ON/OFF knop linksboven
- Druk op de groen bedieningsknop (press to operate) onder het sleutelcontact . Daarna moeten de drie rechts controleknopjes UIT zijn in de rechtse display om te kunnen werken



### 2/ machine start niet

- Controleer of de dieseltank niet leeg is (zie brandstofmeter op de tankdop)
- Controleer of de batterij niet plat is
  - o Zet de motor af
  - o Open de achterdeur zie foto en sluit starkabels aan via + (rood) en – (zwart) aan de batterij die zich linksonder bevindt
  - o start de motor





3/ machine heft wel maar rijdt niet

- Controleer de opstartprocedure zie 1
- Controleer of de rechter bedieningshendel in neutraal staat
  - o Deze hendel moet los staan en niet vast g eblokkeerd naar rechts staan

Wanneer bovenstaande procedures niet helpen gelieve Duma Rent te contacteren op 056/222111

www.duma-rent.com